

Kodning af fjernbetjeninger (SK03)

Trin 1: Nulstil fjernbetjeningskoden

1. Hold knapperne A og B nede indtil at LED lampen blinker 3 gange
2. Giv slip på B knappen (Hold fortsat A knappen nede), og tryk B knappen langsomt 3 gange, indtil LED lampen blinker
3. Giv slip på A knappen, hvorefter fjernbetjeningen er nulstillet

Trin 2: Kopier kode fra senderen

1. Placer fjernbetjeningen, så tæt som muligt, ved siden af senderen
2. Hold knappen A nede på den originale fjernbetjening, hold derefter knappen A nede på den nye fjernbetjening, indtil den nye fjernbetjenings LED lampe blinker
3. Giv slip på begge knapper, herefter er den nye fjernbetjening kodet

